



NOTICE D'UTILISATION **BENNE SEMI-ELEVATRICE**

- Toute intervention doit être faite par un professionnel.

Attention !!!

Lever impérativement
la caisse avant
d'utiliser le système
élevateur

L'utilisation de la benne doit se faire sur un terrain plat et dur (macadam, béton) et sans dévers
Ne pas stationner autour de la benne lorsque celle-ci est élevée.

- L'utilisation du véhicule doit se faire tracteur attelé et lorsque le véhicule est A L'ARRET il est impératif que le frein du tracteur ainsi que celui de la remorque soit serré.
- Il est conseillé de ne pas utiliser la benne en semi-élevatrice lors de grands vents ou tempête. (Avant toute intervention, il est impératif de mettre en place les systèmes de calage de sécurité. Il est conseillé de vérifier périodiquement l'état des flexibles hydrauliques et le serrage de raccords.
- Lors du bennage, veuillez vous assurer qu'aucun fil électrique, téléphonique ou autre obstacle ne soit pas dans l'axe du véhicule.
- Lors du fonctionnement du véhicule, un périmètre de 12m00 autour de celui-ci doit être mis en place et respecté.

Ordre de manœuvre



1-lever la caisse
A l'avant



2-Ensuite lever
l'élevateur
attention la caisse
ne doit jamais
plonger en avant



3- répéter
l'opération 1et 3
jusqu'à obtenir la
hauteur voulue

Pour baisser la benne, procéder de manière inverse à la procédure de levée, à savoir baisser le semi-élévateur puis le vérin de bennage et ainsi de suite en gardant toujours l'avant de la benne plus haut que le semi-élévateur.



ATTENTION !!!!

Selon la charge ou équipement pneumatique.
Toujours surveiller que rien ne touche en levant le système
Surtout au niveau vérin bennage, essieux

FONCTIONNEMENT

a - Benne semi-élévatrice « complet »

- Bennage du véhicule sans utilisation du semi-élévateur :

Actionner la manette Rep C vers le bas pour lever ou vers le haut pour baisser la benne.

- Bennage du véhicule avec utilisation du semi-élévateur :

Actionner la manette Rep C vers le bas pour lever le véhicule à l'avant puis actionner la manette Rep B vers le bas pour lever le semi-élévateur de manière à ramener la benne en position horizontale.

Procéder de la même manière afin d'obtenir le bennage voulu.

Durant la procédure, il est important de toujours lever l'avant de la benne avant le semi-élévateur.

Pour baisser la benne, procéder de manière inverse à la procédure de montée, à savoir baisser le semi-élévateur puis le vérin de bennage et ainsi de suite en gardant toujours l'avant de la benne plus haut que le semi-élévateur.

- Ouverture et fermeture des portes hydrauliques :

Actionner la manette rep A vers le bas pour lever ou vers le haut pour baisser les portes hydrauliques.

b - Benne semi-élévatrice avec commande des portes hydrauliques par le tracteur :

- Bennage du véhicule sans utilisation du semi-élévateur :

Actionner la manette Rep C vers le bas pour lever ou vers le haut pour baisser la benne

- Bennage du véhicule avec utilisation du semi-élévateur :

Actionner la manette Rep C vers le bas pour lever le véhicule à l'avant puis actionner la manette rep B vers le bas pour lever le semi-élévateur de manière à ramener la benne en position horizontale.

Procéder de la même manière, afin d'obtenir le bennage voulu.

Durant la procédure, il est impératif de lever l'avant de la benne avant de lever le semi-élévateur.

c - Benne semi-élévatrice « simple » avec commande du bennage, de semi-élévateur et des portes hydrauliques par le tracteur :

- Bennage du véhicule sans utilisation du semi-élévateur :

Commande directement par le tracteur.

- Bennage du véhicule avec utilisation du semi-élévateur :

Commande directement par le tracteur : lever le véhicule à l'avant puis lever le semi-élévateur de manière à ramener la benne en position horizontale.

Procéder de la même manière afin d'obtenir le bennage voulu.

- Ouverture et fermeture des portes hydrauliques :

Commande directement par le tracteur.

Durant la procédure, il est impératif de lever l'avant de la benne avant de lever le semi-élévateur.

Pour baisser la benne, procéder de manière inverse à la procédure de levée, à savoir baisser le semi-élévateur puis le vérin de bennage et ainsi de suite en gardant l'avant de la benne plus haut que le semi-élévateur.

